



Pflegeanleitung für Oberflächen, Badprodukte + Spann- und Lichtdecken

Allgemeine Hinweise

Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln haftet die CREOhouse GmbH nicht.

Außerdem erlischt die Gewährleistung für das von uns gelieferte Produkt bei Nichteinhaltung der Pflege- und Reinigungshinweise.

Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für die beschriebenen Anwendungsbereiche von den jeweiligen Produktherstellern ausdrücklich vorgesehen sind.

Fugenlos gespachtelte Oberflächen

Spachtelböden bedürfen, wie auch alle anderen Bodenbelagarten, zur Werterhaltung einer regelmäßigen Reinigung und Pflege. Die Hersteller/Lieferanten mineralischer, dekorativer Spachtelböden-Systeme bzw. die Hersteller/Lieferanten der Oberflächenschutzsysteme geben die Anwendungstechnik der Reinigung und Pflege sowie die entsprechenden Reinigungs- und Pflegeprodukte vor.

Tipps:

- Möbel etc. immer mit Schutzgleiter versehen
- Teppiche etc. dürfen keine Weichmacher enthalten, da diese sonst zu unschönen Flecken führen
- Verwenden Sie nie abrasive Reiniger, Pads oder Späne, gilt auch für aggressive Reiniger
- Sandkörner, Steine, usw. können immer zu Kratzer in der Oberfläche führen
→ darauf achten, dass so wenig wie möglich Straßenschutt herein getragen wird



Futado

Die fugenlose Spachtelung „Futado“ ist eine durchgehende Fläche und daher einfach zu reinigen.

Zur Reinigung verwenden Sie bitte ausschließlich neutrale Reinigungsmittel, keine Bleichmittel und auch keine Scheuerschwämme. Lösen Schmutz und Staub können Sie durch saugen oder durch staubbindendes Wischen mit einem Feuchtwisch- oder Masslintuch entfernen. Zur Beseitigung von haftenden Verschmutzungen (Getränkeflecken, Straßenschmutz etc.) empfiehlt sich eine manuelle Nassreinigung (Nasswischen) mit einem Flachmopp (Microfaser-Mopp empfehlenswert) unter der Verwendung des Wischpflegemittels Futado, welches Sie über uns erwerben können. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Reinigungsflüssigkeit liegen bleibt.

Kerakoll

Die fugenlose Spachtelung von Kerakoll Design House ist eine durchgehende Fläche und daher einfach zu reinigen.

Für die Reinigung bitte nur neutrale Reinigungsmittel verwenden. Um gleichmäßiges Aussehen der Oberflächen in Bereichen mit starkem Gehverkehr zu gewährleisten sättigendes Wachs einsetzen, das vor Kratzern schützt und Verschleiß vorbeugt. Lokale Schäden, die durch ungeeignete Nutzung der Oberfläche entstanden sind, können schnell repariert und punktuell mit professionellem High-Tech Gel Repair Pro saniert werden, ohne die Oberfläche komplett zu ersetzen.

Volimea

Der mineralische Wandputz „Volimea“ bedarf keiner besonderen Pflege. Dennoch kann es zu Oberflächenverschmutzungen kommen. In diesem Fall ein Baumwolltuch befeuchten und nur rein oberflächlich die Verschmutzung abnehmen.

Wichtig: Bitte verwenden Sie keine ölhaltigen Produkte, da diese zu Fettflecken führen.



Badprodukte/-oberflächen

Acryl - Bade- und Duschwannen

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden.

Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden. Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern durchführen.

Acrylwannen mit Edelstahl-Abdeckung

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen sowohl die Oberfläche der Acryl-Duschwanne als auch die Edelstahl-Abdeckung. Nur weiche und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Wannenoberfläche und die Edelstahlabdeckung müssen vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z.B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in regelmäßigen Abständen die Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern durchführen.

Die Edelstahl-Abdeckung wird mittels rückseitig aufgebrachter Magnete auf der Duschwanne fixiert. Zur Reinigung der Duschwanne die Edelstahl-Abdeckung mit dem in der Verpackung beiliegenden Gummisauger anheben und entfernen.

Die Ablaufrinne ist Bestandteil der Duschwanne und besteht ebenfalls aus hochwertigem Sanitäracryl. Im Bereich des Ablaufs sind keinerlei Kanten oder Befestigungsmaterialien, die eine Reinigung erschweren. So ist gewährleistet, dass die Ablaufrinne wie oben beschrieben optimal gereinigt werden kann. Nach erfolgter Reinigung einfach die Abdeckung vorsichtig im Bereich des Ablaufes auflegen (**ACHTUNG! Die Magnete ziehen stark an**) und ausrichten.



Email (Schmelzglas)

Die Email (Schmelzglas) Oberfläche ist kratzfest, hitzebeständig, sehr strapazierfähig, leicht zu reinigen und außerdem porenfrei.

Zur Reinigung wird ein säure- und sandfreier Spezialreiniger benötigt. Metallspuren können mit einem Wannen-Gummi beseitigt werden.

Achtung: Bei Verwendung von konzentrierten und säurehaltigen Reinigern kann die Oberfläche stumpf werden.

Keramik

Keramik ist eine strapazierfähige, hitzebeständige, kratzfeste und leicht zu reinigende Oberfläche. Reinigen kann man diese mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (Bad- oder Essigreiniger). Metallabriebe können mit einem Wannen-Gummi entfernt werden.

Chrom

Verchromte Oberflächen sind sehr widerstandsfähig, meist hochglänzend und leicht zu reinigen. Diese reagieren jedoch sehr empfindlich auf Essigsäure, Salzsäure, Ameisensäure und Chlorbleiche. Die Reinigung daher nur mit Seife, milden Badreinigern oder Spezialreinigern ausführen.

Naturstein

Die Oberfläche aus Naturstein ist sehr strapazierfähig und belastbar. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen und säurehaltigen Reiniger, sondern nur pH-neutrale Reiniger.

Mineralwerkstoffprodukte

Für die tägliche Pflege des Mineralwerkstoffs empfehlen wir die Verwendung eines Putzsteines.

Natürlich können Sie den Mineralwerkstoff auch mit einem feuchten Tuch und einem normalen Haushaltsreiniger reinigen.

Um stärkere Verschmutzungen, Brand- oder Filzstiftflecken, Beschädigungen wie Schnittkerben oder Kratzer spurlos zu beseitigen, kommt ein handelsüblicher Topf-/Scheuer- Schwamm zum Einsatz.



Lösen Sie mit diesem den Putzstein oder geben Sie ein flüssiges Scheuermittel z.B. Viss zunächst auf die Schaumseite Ihres Schwammes und bearbeiten Sie die auszubessernde Stelle mit leichtem Druck. Damit erreichen Sie einen feinen Abschleiff der Oberfläche. Sollte die Schleif-wirkung nicht ausreichen, verwenden Sie die Kratzvliesseite des Topfchwammes und verstärken Sie den Druck, so erhöhen Sie den Abrieb. Ihre Mineralwerk- stoff-Platte ist homogen und massiv, durch dieses Abschleifen bringen Sie eine unberührte „neue Schicht“ zum Vorschein. Es kann sein, dass die so behandelte Stelle jetzt stumpfer wirkt als die gesamte Platte. Damit die Oberfläche wieder Ihren seidigen Glanz erhält, polieren Sie die behandelte Stelle einfach mit feiner Stahlwolle (Nr. 000, in jedem Baumarkt erhältlich) und die Oberfläche glänzt seidig wie neu. Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche Reste der Stahlwolle nach dem Polieren entfernt werden, da es sonst zu Rostflecken kommen kann.

Mineralwerkstoff ist unempfindlich gegenüber Kosmetika und den meisten in Haushalt und Labor vorkommenden Chemikalien, Nagellackentferner oder Haarfärbemittel sind kein Problem, eventuelle Verfärbungen mittels Flüssigscheuermittel und Schwamm entfernbar.

Sollte die Oberfläche einmal matt werden oder sich verfärben, können Sie mit einem Topf-Schwamm und einem Flüssigscheuermittel immer den alten Zustand wiederherstellen. **Bitte das Nachpolieren nicht vergessen!**

Bitte lassen Sie niemals starke, aggressive Kalkentferner wie z.B. Antikal über einen längeren Zeitraum einwirken (länger als 15 Min.), sie könnten dem Material die Farbe entziehen.

Mineralguss-Duschwannen und -Wandpaneele

Für die tägliche Reinigung die Duschwanne bzw. das Wandpaneel nach der Benutzung mit Wasser abspülen und für ausreichende Belüftung sorgen.

Zur gründlicheren Reinigung ein weiches Baumwolltuch, Wasser und flüssiges Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert verwenden. Um Kalkablagerungen zu entfernen verwenden sie einen handelsüblichen Kalkreiniger verdünnt im Verhältnis 1 (Reiniger) : 3 (Wasser). Nach der Reinigung gründlich mit Wasser nachspülen.

Wannen mit repaGrip-Veredelung

Durch repaGrip® haben Sie eine zertifizierte und geprüfte Sicherheit gegen das Ausrutschen im Bad. Die repaGrip® Beschichtung ist schmutz- und wasserabweisend. Wie auf jeder Oberfläche können jedoch auch hier Verschmutzungen auftreten. In der Praxis sind einige einfache Reinigungsempfehlungen zu beachten:



Keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher und keine Produkte mit Lösungsmittel/Alkohol oder Säure verwenden. Vermeiden Sie Kontakt mit Haarspray, Nagellack etc.

- Mit milder Seife oder handelsüblichem, farbneutralem Sanitärreiniger reinigen - Keine Scheuermittel verwenden - Nur weiche Bürsten verwenden - Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachspülen

- Keine aggressiven, chemischen oder ätzenden Mittel verwenden - Keine kratzenden Scheuerschwämme verwenden (z.B. Scotch-Brite) - Kein mechanisches Reiben - Nicht mit Straßenschuhen begehen - Kontakt mit Haarfärbemitteln sowie Farbschaum und Tönungen vermeiden

(Unter Einhaltung dieser Reinigungshinweise haben Sie viele Jahre einen wirksamen Schutz gegen das Ausrutschen in der Wanne sowie eine Gewährleistung von 2 Jahren. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Behandlung die Gewährleistung erlischt.)

Whirlpool

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Routine-Reinigung

Die Wanne nach dem Baden oder Whirlen mit Wasser oder je nach Bedarf (vor allem aber nach der Benutzung von Badezusätzen) mit einem Haushalts- Spülmittel kurz ausspülen.

Hauptreinigung

In regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern durchführen.



Reinigung der Düsen

Zur Reinigung der Düsen lassen sich diese leicht aus- und einbauen, beachten Sie hierzu bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

Desinfektion

Für die Desinfektion sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.

Glasabtrennungen oder Glaskabinen Glasveredelung

Pflege & Reinigung

Für die optimale Pflege und Reinigung können alle milden, handelsüblichen und nicht scheuernden Reinigungsmittel oder Glasreiniger verwendet werden. Auch die Reinigung mit einem Dampfreiniger ist möglich.

Je nach Wasserhärtegrad ist der Reinigungssturnus unterschiedlich. Bei regelmäßiger Routine-Reinigung direkt nach dem Duschen oder Dampfen haben Kalk und Schmutz kaum eine Chance!

Routine-Reinigung

Reinigung gleich nach dem Duschen oder Dampfbaden. Abziehen, trocknen!

Trocknen der Scheiben

Mit einem Handwischer lassen sich Wassertropfen einfach abziehen. Bei Bedarf mit einem weichen Flusen freien Tuch (kein Microfasertuch!) nachreiben.

Hauptreinigung

Je nach Nutzungsdauer und -häufigkeit wöchentlich oder in größeren Abständen mit dem o. g. Reinigungsmittel die Oberfläche der Echtglasabtrennung reinigen. Anschließend mit Wasser abspülen, abziehen, trocknen!

Reinigung von Kalkablagerungen

Mit verdünntem Essigwasser (100 ml auf 1 l Wasser) reinigen. Abziehen, trocknen!

Nicht verwendet werden dürfen konzentrierte essig- und zitrusshaltige Reiniger, Edelstahlreiniger, Microfasertücher oder Ähnliches.



Dampfbäder

Dampfbadtür offen stehen lassen, damit das Dampfbad austrocknen kann.

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Acryloberfläche / Glaskabine. Nur weiche, nicht kratzende und nicht fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Acryloberfläche / Glaskabine muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Keramiksitzbänke und Keramikheizkörper

Unsere Keramiken sollten ausschließlich mit Reinigungsmitteln, im pH-Bereich 5,0 – 9,0 oder mit dem Keramik-Reiniger gereinigt werden.

- schwach saure Reiniger entfernen Kalkablagerungen - neutrale Reiniger zur laufenden Reinigung verwenden - schwach alkalische Reiniger entfernen Fett- und Schmutzablagerungen

Einbauleuchten

Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir warmes Wasser und ein weiches Baumwolltuch. Zusätzlich kann eine Reinigung auch mit normaler Seifenlauge oder Spülmittel am besten auf biologischer Basis erfolgen.

Bitte keine scharfen Reiniger, Lösungsmittel, Kalkreiniger o.ä. verwenden.

Entkalkung

Für die Entkalkung sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.

Soleanlage

Um Ablagerungen oder Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Dampfkabine und alle Bauteile nach der Soleanwendung mit Wasser abgespült und abgerieben werden.

Die Reinigung darf ausschließlich mit einem weichen Tuch erfolgen, scheuernde Schwämme und die Verwendung von Hochdruckreinigern beschädigen die Glasur auf der Keramikoberfläche. Nur weiche, nicht kratzende oder fußelnde Tücher zur Reinigung verwenden.



Armaturen, Brausen und Beschläge

Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsbereich ausdrücklich vorgesehen sind.

Reiniger die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, dürfen nicht verwendet werden, da diese zu erheblichen Schäden führen können.

Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar. Das Mischen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zulässig.

Reinigungshilfsmittel und Geräte von reibender, schleifender Wirkung und dadurch glättend, reinigend oder abnutzend, wie untaugliche Scheuer- mittel, Padschwämme und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.

Die Reinigung ist mit vorgeschriebener Reiniger Dosierung, Einwirkdauer, objektspezifisch und bedarfsgerecht durchzuführen.

Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.

Bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Armaturen, sondern auf das Reinigungstuch aufsprühen und damit die Reinigung durchführen, da die Sprühnebel in Öffnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schäden verursachen können.

Nach der Reinigung muss ausreichend, mit klarem Wasser nachgespült werden um verbliebene Produktanhaftungen (Reiniger) restlos zu entfernen.

Die Verwendung von Dampfreinigern ist nicht erlaubt, die hohen Temperaturen können die Produkte beschädigen.

Wichtiger Hinweis!

Auch Körperpflegemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgele können Schäden verursachen. Auch hier gilt: Nach der Benutzung Rückstände sorgfältig mit Wasser nachspülen. Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.



Spann- und Lichtdecken – CILING

Art der Verschmutzung	Reinigung Empfehlung	Vorgehensweise
Matt wird glänzend, glänzend wird matt	Spiritus	<p>Tuch zu einem Pad übereinander klappen, leicht mit Spiritus tränken. Verschmutzte Stelle einreiben, danach vorsichtig mit Tuch trockenreiben.</p> <p>Wichtig: Nicht großflächig auftragen! Zeitaufwand für 1 qm ca. 35 – 45 min.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>
Ruß, Fett, Küchenschmutz	Spiritus	<p>Verschmutzte Stellen (max. 1-2 m²) einsprühen. Mit einem weichen Tuch verteilen, kurz einwirken lassen (darf nicht antrocknen!), anschließend trockenreiben.</p> <p>Bei größeren Flächen mit einem weichen Bodentuch arbeiten. Dies gilt nur für Glanzdecken! Bei Mattdecken empfiehlt es sich, mit einem weichen Microfaserbodentuch mit längs, streifenförmig eingelegten härteren Fasern zu arbeiten. Danach wieder mit einem weichen Microfasertuch oder einem Bad- und Duschabzieher das Reinigungsmittel entfernen. Wichtig: Darauf achten, dass der Schmutzwulst, der sich beim Abziehen bildet, sofort vorsichtig entfernt wird – nicht antrocknen lassen!</p>



		<p>Trocknungsvorgang bei kleinen Verschmutzungen: von Hand mit trockenem Tuch nachreiben.</p> <p>Bei größeren Verschmutzungen: Das Tuch über den Bad- und Duschabzieher legen oder den CILING-Deckenwischer verwenden und nachwischen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang Wiederholen.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>
Kalkablagerungen	Essigreiniger	<p>Tuch zu einem Pad übereinander klappen. Leicht mit Essigreiniger tränken. Verschmutzte Stelle einreiben, danach vorsichtig mit Tuch trocken reiben.</p> <p>Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.</p>
Stellenweise leichte Fingerabdrücke durch Montage	CIL-O-CLEAN	<p>Einfach auf das Spezialreinigungstuch sparsam aufbringen und die Oberfläche abreiben.</p>
Klebrige oder schmierige Oberfläche , Fett und Staub	CIL-O-CLEAN	<p>Gegebenenfalls kurz einwirken lassen und mit dem Spezialreinigungstuch streifenfrei nachreiben.</p>
Klebrige oder schmierige Oberfläche, Fett und Staub	Spiritus	<p>Verschmutzte Stelle (max. 1 bis 2 m²) einsprühen. Mit einem weichen Tuch verteilen, kurz einwirken lassen (darf nicht antrocknen), danach trockenreiben.</p> <p>Bei größeren Flächen mit einem weichen Bodentuch arbeiten. Dies gilt nur für Glanzdecken! Bei matten Decken empfiehlt es sich,</p>



mit einem Microfaser-bodentuch, mit längs, streifenförmig eingelegten härteren Fasern zu arbeiten. Danach wieder mit einem weichen Tuch oder einem Bad- und Duschabzieher das Reinigungsmittel entfernen.

Wichtig: Darauf achten, dass der Schmutzwulst, der sich beim Abziehen bildet, sofort vorsichtig entfernt wird – nicht antrocknen lassen! Trocknungsvorgang bei kleinen Verschmutzungen: Von Hand mit trockenem Tuch nachreiben. Bei größeren Verschmutzungen: Das Tuch über den Bad- und Duschabzieher legen oder den CILING- Deckenwischer verwenden und nachwischen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen.

Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.